

ring



Chime

Beüzemelési
útmutató

Tartalomjegyzék 2

Mi van a dobozban?..... 3

Elektromossági követelmények 4

Gyors telepítés 5

Fényjelzések leírása 6

A Ringgel mindig
otthon érezheti magát!



1. Ring Chime
2. Fali csatlakozók (USA, UK, EU)
3. Gyorstelepítési útmutató

Elektromossági követelmények

4

A Ring Chime olyan konnektorba csatlakoztatható, mely 110 és 240 V közötti, 0,6 W-os áramot biztosít.



1. Csatlakoztassa a Chime-ot a konnektorba! Ezután a készülék elején található Ring logó **kéken kezd el villogni.**
2. Nyissa meg a Ring applikációt és válassza ki az **Eszköz hozzáadása** lehetőséget!
3. Válassza ki a **Ring Chime-ot** és kövesse az applikáció utasításait, hogy csatlakoztassa a készüléket a Wi-Fi hálózathoz!
4. Amint csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz, válasszon ki egy vagy több Ring eszközt, amivel össze szeretné kapcsolni a Chime-ot!

A Chime elején található Ring logó fénye jelzi a készülék állapotát.



Gyors villogás

A készülék elérhető hálózatot keres.

Lassú villogás

A készülék Wi-Fi beállítási módban van.

Folyamatos fény

A készülék kapcsolódott a Wi-Fi hálózathoz.

További segítségért látogassa meg honlapunkat:

ring.com/help

Ha azonnali segítségre van szüksége, a hét minden napján elérhetőek vagyunk az alábbi email címen:

help@ring.com

USA 1 800 656 1918

UK 01727 263045

Ausztrália 1 300 205 983

Új-Zéland +64 9 887 9871

Mexikó (D.F) 52 55 8526 5445

Világszerte +1 310 929 7085

Ügyfélszolgálati telefonszámaink teljes listáját megtalálja

honlapunkon:

ring.com/callus

A Bot Home Automation ezennel kijelenti, hogy ez a fogyasztói elektronikai eszköz megfelel a 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb releváns előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozatot az alábbi oldalon olvashatja el: www.ring.com/DoC.pdf.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének és az Industry Canada nem engedélyköteles készülékekre vonatkozó RSS szabványainak. Működtetése csak az alábbi két feltétel teljesülése esetén engedélyezett: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell viselnie bármilyen külső interferenciát, köztük olyan interferenciát is, mely az eszköz nemkívánatos működését eredményezheti. Az eszközön végzett olyan változtatások, melyeket a Bot Home Automation nem hagyott jóvá, érvényteleníthetők az üzemeltetésre vonatkozó engedélyt.

Az eszközt csak száraz helyen használja! Működés közben ne takarja le! Ne nyissa fel a burkolatát! Óvja a terméket a napfénytől! Ne használja a házon kívül! Az áramkábel kihúzása lekapcsolja az eszközt. Az áramütés veszélye miatt ne használja az eszközt, ha a kábel vagy a burkolat sérült!

A legjobb teljesítmény elérése érdekében használjon Li-Ion típusú akkumulátort! A termékbe csak azonos típusú új akkumulátort tegyen! Ha nem a megfelelő polaritás szerint helyezi be az akkumulátort a termékbe (ahogyan az az akkumulátor rekeszében jelezve van), az akkumulátor szivárogni kezdhet vagy élettartama megrövidülhet. Ne keverje az új és a régi elemeket! Ne keverje az alkáli, a hagyományos (szén-cink) és az újratölthető (nikkel-kadmium vagy nikkel-fém-hidrid) elemeket! Ne dobja tűzbe az elemeket és akkumulátorokat! Az elemeket és akkumulátorokat az állami, illetve a helyi hulladékkezelési útmutatásoknak megfelelően kell kidobni vagy újrahasznosítani.




Figyelmeztetés: Az eszközön végzett olyan változtatások vagy módosítások, melyeket a megfelelőségért felelős fél nem hagyott egyértelműen jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó az eszköz üzemeltetésére vonatkozó engedélyét.

MEGJEGYZÉS: A berendezés tesztelésre került, és ennek alapján megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak az FCC szabályok 15. részének megfelelően. A korlátozások célja, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a lakossági beszereléseknél fellépő káros interferenciák ellen. A berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és bocsáthat ki. Ha nem az utasításoknak megfelelően kerül beszerelésre vagy használatra, káros interferenciát okozhat a rádiófrekvenciás kommunikációban.

Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott beszerelés esetén nem lép fel interferencia. Ha az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben (amit úgy állapíthat meg, ha az eszközt ki- és bekapcsolja), azt tanácsoljuk, hogy az alábbi intézkedésekkel próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát:

- Változtassa meg a vevőantenna irányát vagy helyét!
- Növelje a berendezés és a vevő eszköz közötti távolságot!
- Az eszközt másik áramkörön lévő konnektorba csatlakoztassa, mint a vevő eszközt!
- Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy tapasztalt rádió- vagy tévészerelőhöz!

© 2016 Bot Home Automation, Inc. A RING, az ALWAYS HOME és a CHIME a Bot Home Automation, Inc. védjegyei.

 1523 26th
St. Santa Monica, CA 90404