

ring

Indoor Cam



FRANÇAIS

1. Configurer votre Indoor Cam.

Téléchargez l'application Ring.

L'application Ring vous guide tout au long de la configuration et de la gestion de votre Indoor Cam.

Recherchez « Ring » dans l'une des boutiques d'applications ci-dessous, ou rendez-vous sur : ring.com/app.




Ayez avec vous votre mot de passe Wi-Fi.

Vous en aurez besoin pour configurer votre Indoor Cam. Écrivez-le ci-dessous pour l'avoir à portée de main chaque fois que vous en aurez besoin :

Branchez-la!

Branchez d'abord le câble d'alimentation fourni à l'arrière de votre Indoor Cam.

Ensuite, branchez l'alimentation électrique dans une prise de courant.



Configurez votre Indoor Cam dans l'application Ring.

Dans l'application Ring, sélectionnez **Configurer un appareil** (Set Up a Device).

Lorsque vous y êtes invité(e), sélectionnez **Caméras de sécurité** (Security Cams) et suivez les instructions de l'application.

Essayez-la!

Après la configuration, appuyez sur le bouton Affichage en direct (Live View) dans l'application Ring pour voir la vidéo en direct depuis votre Indoor Cam.

Le voyant bleu clignote?

Si le voyant à l'avant de votre Indoor Cam clignote après la configuration, cela signifie que la mise à jour du logiciel est en cours.

Ne débranchez pas votre caméra lorsque le voyant clignote!

2. Installer votre Indoor Cam.

Choisissez un emplacement.

La caméra Indoor Cam fonctionne à peu près n'importe où à l'intérieur. Elle est livrée prête à être posée sur une surface plane comme une table ou une étagère, mais peut également être fixée au mur.

Choisissez un endroit offrant le champ de vision voulu, à portée d'une prise de courant.



Table ou étagère



Fixée au mur

Comment utiliser Indoor Cam sur une table ou une étagère :



Elle est déjà prête!

Placez-la à l'endroit choisi et branchez-la. Votre Indoor Cam est maintenant prête à vous protéger.


Lorsque tout est prêt, visionnez la vidéo en direct à partir de l'application Ring pour vous assurer que le champ de vision vous convient.

Comment fixer la caméra Indoor Cam au mur :





Retirez la base.

Dévissez-la à l'aide d'un tournevis cruciforme standard (non fourni).



Remettez la base en place.

Vissez-la au dos de votre Indoor Cam en vous assurant que la flèche « UP » du support pointe vers le haut.




Retirez le support de montage.

Faites-le glisser vers le bas et il se détachera de la base.


Vissez les vis.

Retenez la plaque de fixation contre le mur, en vous assurant que la flèche « UP » pointe vers le haut, et fixez-la à l'aide des vis incluses.



Installez votre caméra.


Faites glisser les encoches de la base dans les crochets du support. Faites glisser la caméra Indoor Cam vers le bas pour la fixer au mur.



Ajustez l'orientation.

Visionnez la vidéo en direct à partir de l'application Ring pour vous assurer que le champ de vision vous convient.

Indoor Cam peut tourner sur sa base pour vous permettre de l'orienter à votre guise.



Branchez-la.

Une fois installée, branchez le câble d'alimentation dans votre Indoor Cam, puis branchez l'adaptateur dans une prise de courant.

Pour obtenir de l'aide supplémentaire, visitez :
ring.com/help

Ou appelez-nous...

[Canada 1 855 300-7289](tel:18553007289)

[É.-U. 1 800 656-1918](tel:18006561918)

[Ailleurs dans le monde +1 310 929-7085](tel:+13109297085)

Pour obtenir la liste de tous nos numéros d'assistance à la clientèle, visitez le site : ring.com/callus

Pour examiner votre couverture de garantie, veuillez consulter le www.ring.com/warranty.

© 2019 Ring LLC ou ses sociétés affiliées.

Ring et tous les logos associés sont des marques de commerce de Ring LLC ou de ses sociétés affiliées.