

ring



Spotlight Cam Wired

Chytré zabezpečení v každém rohu vašeho domova

Vaše nová Spotlight Cam zvětšuje bezpečný kruh vaší domácnosti na oblast celého pozemku.

Od této chvíle budete vy vědět jako první, že je někdo na vaší zahradě a můžete hlídat váš domov odkudkoli.

Monitorujte váš domov, zabraňte zločinu a ochraňte váš majetek - to vše z vašeho telefonu, tabletu nebo počítače.

Obsah

1. Instalace v aplikaci
2. Fyzická instalace
3. Řešení problémů

1. Nastavte vaši Spotlight Cam v aplikaci Ring.

Stáhněte si aplikaci Ring

Aplikace Ring vás provede nastavením a správou vaší Spotlight Cam.

Hledejte „Ring“ v obchodě s aplikacemi, nebo navštivte: ring.com/app.




Připravte si heslo vaší Wi-Fi

Při instalaci v aplikaci jej budete potřebovat. Zapište si jej do tohoto políčka, bude se vám pak hodit:

Vaše Wi-Fi heslo 

Zapojte Spotlight Cam do zásuvky


Zapojte vaši Spotlight Cam do zásuvky v místnosti, kde máte rovněž váš Wi-Fi router.



Nastavte vaši Spotlight Cam v aplikaci Ring


V aplikaci Ring vyberte **Nastavit zařízení**.

Až budete vyzváni, vyberte **Spotlight Cam Wired** a následujte pokyny.



Vyzkoušejte!

Po instalaci klikněte na Živý přenos v aplikaci Ring, abyste viděli video z kamery.



Bliká bílé světlo?

Pokud po instalaci na spodní straně Spotlight Cam bliká bílé světlo, zařízení aktualizuje svůj software.

Aktualizace může trvat několik minut. Až se aktualizace dokončí, světlo přestane blikat.



Vyzkoušejte kvalitu videa venku.

Vezměte Spotlight Cam ven na místo, kde ji chcete instalovat. Vyzkoušejte kvalitu videa ještě jednou.

Vypadá vše dobře? Pokračujte na další kapitolu.

Něco není správně?

Přejděte na kapitolu Řešení problémů.

2. Připevněte vaši Spotlight Cam ke zdi.

Než začnete

Toto je vše, co budete potřebovat.



Šroubovák

Použijte rukojeť šroubováku pro nasazení zvoleného bitu.



Bit s křížovým hrotem

Křížový hrot použijte pro instalaci držáku, menší hvězdicový hrot pro zašroubování pojistného šroubu.



Vrták

Použijte jej pro předvrtání děr, pokud instalujete do zdiva, například štuky nebo cihly.



Držák

Nejdříve jej připevněte ke zdi, poté zapojte Spotlight Cam do držáku. Má zabudovanou vodováhu.




Šrouby (5)

Šrouby použijte na upevnění držáku ke zdi.



Hmoždinky (16)

V případě instalace do tvrdých povrchů jako štuk nebo cihla, k upevnění držáku a kabelových svorek použijte i tyto hmoždinky.



Kabelové svorky (11)


Kabelové svorky použijte pro připevnění napájecího kabelu ke zdi.



Pojistný šroub

Jak to do sebe celé zapadá

Instalační tlačítko




Světla

Detektor pohybu

Šrouby

Držák



Pojistný šroub



Kabelová svorka



Zvolte výšku instalace

Při instalaci ve výšce přibližně 3 m a detektorem instalovaným paralelně se zemí je Spotlight Cam optimalizována na rozpoznání předmětu velikosti člověka až na 10 metrů.

Paralelně se zemí




Instalace držáku

Použijte vestavěnou vodováhu, abyste se ujistili, že vaše Spotlight Cam nebude nakřivo před poznačením děr.


Instalujete-li do zdiva, nejdříve vyvrtejte díry použitím poskytnutého vrtáku. Pak do děr vložte hmoždinky.

Pokud instalujete Spotlight Cam do dřeva, hmoždinky nepoužívejte a namontujte šrouby přímo.




Připevněte Spotlight Cam k držáku

Spotlight Cam připevníte k držáku zasunutím z vrchu.




Utáhněte pojistný šroub

Za použití křížového hrotu přibaleného bitu utáhněte pojistný šroub na pravé straně. Pak bude Spotlight Cam zajištěna proti vysunutí.



Přípevněte kabel

Pro připevnění kabelu ke zdi použijte příbalené kabelové svorky. Použijte poskytnutý vrták pro předvrtání děr ve zdi, pak do nich vložte hmoždinky, pokud instalujete do štuku nebo cihly.




i Napájecí kabel můžete nabarvit, aby ladil se zdí.

Zapojte Spotlight Cam

Pokud není Spotlight Cam dosud zapojená do zásuvky, učiňte tak.



Pokud jste již dokončili instalaci v aplikaci, počkejte zhruba minutu, než se Spotlight Cam opět spustí.



Upravte úhel kamery

Pro nejpřesnější detekci pohybu umístěte kameru s detektorem pohybu paralelně k zemi.

Dotáhněte boční šrouby, abyste aktuální pozici kamery zajistili.



3. Máte problémy?

Máme odpovědi...

Spotlight Cam se nezapíná.

Podívejte se, jestli má zásuvka, ve které je zapojena Spotlight Cam, vypínač.

Pokud ano, ujistěte se, že je zapnutý a zapnutý zůstane.

Mám problémy s instalací v aplikaci

Pokud instalace v aplikaci selže, podívejte se na světlo na spodní části Spotlight Cam. Podle barvy světla určíte, kde je problém.

Blikající červené znamená, že bylo špatně zadáno heslo Wi-Fi. V nastaveních telefonu zvolte možnost sítě zapomenout, poté se opět připojte a zkontrolujte, že zadáváte správné heslo.

Blikající modré znamená, že vaše Spotlight Cam je nejspíše příliš daleko od vašeho routeru a nemá dostatečný signál. Se zesílením Wi-Fi signálu pro Spotlight Cam vám pomůže **Ring Chime Pro**.

Více na: ring.com/chime-pro

Blikající zelené znamená, že máte nejspíše problém s internetem.

Odpojte váš router nebo modem na 40 vteřin, opět jej zapojte a zopakujte proces nastavení.

Proč nemohu najít dočasnou Ring síť?

Někdy váš telefon nezachytí dočasnou síť Ring. Pokud se tak stane, přejděte do nastavení telefonu, vypněte Wi-Fi připojení, počkejte 30 vteřin a pak jej opět opět zapněte.

Pokud nic z toho nepomohlo...

Provedte tvrdý reset vaší Spotlight Cam podržením instalačního tlačítka po dobu 15 vteřin, pak 30 vteřin počkejte a následně instalaci zopakujte.

Pokud to nepomohlo...

Vypněte si mobilní data a Bluetooth na vašem telefonu a pak opět zkuste instalaci. Po instalaci je můžete opět zapnout.

Pokud ani toto nepomohlo...

Zkuste provést instalaci na jiném zařízení.

Proč mě návštěvník neslyší, když mluvím skrz aplikaci Ring?

Máte-li iPhone nebo iPad, povolte mikrofon na vašem zařízení. Přejděte do Nastavení, najděte Ring a zvolte jej. Ujistěte se, že spínač vedle Mikrofonu je v pozici zapnuto.

Jste-li na Androidu, jděte do Nastavení > Aplikace > Správce aplikací > Ring > Povolení. Ujistěte se, že je vše zapnuto.

Spotlight Cam svítí, ale nemohu dokončit instalaci v aplikaci.

Nejdříve se podívejte, jestli jste zadali správné heslo. To je častý kámen úrazu. Poté zkontrolujte vzdálenost od vašeho routeru. Instalace Spotlight Cam z velké dálky může vést k problémům.

V tomto případě může pomoci **Ring Chime Pro** pro posílení signálu vaší Wi-Fi a navíc poskytně zvuková oznámení.

Více na: ring.com/chime-pro

Proč je kvalita videa a/nebo zvuku špatná?

Nejdříve odhalte příčinu.

VeźmĚte Spotlight Cam dovnitř, do blĚzkosti routeru. Otevřete aplikaci Ring a stisknĚte Přímý přenos pro zapnutí přenosu.

Pokud máte v blĚzkosti routeru dobrou kvalitu videa, pak budete muset zesílit Wi-Fi signál.

Doporučujeme **Ring Chime Pro**, který zlepšĚí signál pro vaši Spotlight Cam.

Více na: ring.com/chime-pro

Pokud je kvalita videa špatná i v blĚzkosti routeru, otestujte rychlost internetu v aplikaci Ring, kde zvolíte ZdravĚí zařĚzení a následně Test Wi-Fi.

Instrukce v aplikaci vám pomohou diagnostikovat a vyřešĚt problémy se špatnou kvalitou videa.

Pro dodatečnou pomoc navštivte:
ring.com/help

Nebo nám zavolejte...

EU +800 87 00 97 81 (toll-free)

US 1 800 656 1918

UK 01727 263045

Pro seznam všech našich linek
navštivte: ring.com/callus



1523 26th St.
Santa Monica, CA 90404

© 2018 Ring LLC nebo jejich přidružené společnosti.

RING, ALWAYS HOME, a všechna související loga jsou ochrannými známkami Ring LLC nebo jeho přidružených společností.

Naposledy aktualizováno: 11/13/18