



ring
Stick Up Cam

Stromversorgung und
weitere Funktionen


STROMVERSORGUNG Option 1 – Interner Akku



Wenn Sie die Stick Up Cam mit dem integrierten Akku betreiben möchten, laden Sie diesen vollständig auf, bevor Sie die Kamera im Freien montieren.

Bei Betrieb mit integriertem Akku hält dieser die Ladung etwa 6 bis 12 Monate.

Der Akku wird mit dem mitgelieferten orangefarbenen USB-Kabel geladen. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige auf der Rückseite des Geräts schnell.




Wenn die Kamera häufig durch Bewegung aktiviert wird, muss die Stick Up Cam möglicherweise öfter geladen werden.

2

STROMVERSORGUNG Option 2 – USB-Stromversorgung

Mit dem längeren mitgelieferten Kabel kann die Stick Up Cam direkt an eine Stromversorgung angeschlossen werden.

Hierzu ist ein USB-Stecker erforderlich. Falls Sie keinen USB-Stecker zur Hand haben, können Sie ihn im Fachhandel günstig erwerben.



Vergewissern Sie sich, dass die witterungsbeständige Schutzhülle den Stromanschluss Ihrer Stick Up Cam abdeckt, um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen.

3

STROMVERSORGUNG Option 3 – Ring-Solarmodul



Das Ring-Solarmodul wird direkt mit der Stick Up Cam verbunden. Auch bei nur wenigen Stunden direktem Sonnenlicht bleibt die Stick Up Cam immer voll geladen.

Weitere Informationen finden Sie auf ring.com/solarpanel

4

MERKMALE Individuelle Einstellungen



Wählen Sie die Stick Up Cam in der Ring-App aus, um **Mitbenutzer** hinzuzufügen und die **Bewegungseinstellungen** anzupassen.

Mitbenutzer



Sie können Freunde und Angehörige hinzufügen, indem Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** die Option **Mitbenutzer** wählen.

Die Mitbenutzer können auf Echtzeitereignisse reagieren und Aufzeichnungen anzeigen (sofern die Videoaufzeichnung in der Cloud aktiviert ist). Sie können weder Ereignisse löschen noch Einstellungen verändern.

Bewegungserkennung







Um die benutzerdefinierte Bewegungserkennung zu aktivieren, wählen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Bewegungseinstellungen**.

MERKMALE Auf Bewegungsereignisse reagieren



Wenn die Stick Up Cam eine Bewegung erkennt, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

-  **Mikrofon deaktivieren/aktivieren**
-  **Ton in der Ring-App stummschalten/aktivieren**
-  **Vergrößern/Verkleinern**
-  **Zum Ring-Plus-Menü gehen**

Ausschalten der Bewegungsmeldungen:

Wenn Sie keine Mitteilungen erhalten möchten, können Sie die Bewegungsmeldungen in der Ring-App ausschalten.

MOTION ALERTS — Ein

MOTION ALERTS — Aus

MERKMALE Videoaufzeichnung in der Cloud



Mit dieser optionalen Funktion werden die von der Stick Up Cam aufgezeichneten Ereignisse gespeichert.

Sie können diese Ereignisse auf beliebigen Geräten anzeigen, auf denen die Ring App ausgeführt wird, oder sich bei Ihrem Ring-Konto auf ring.com/activity anmelden und sie dort anzeigen.

Wenn Sie mehr über die Videoaufzeichnung in der Cloud erfahren möchten, gehen Sie zu:

ring.com/cloud-recording

With Ring, You're **Always Home**

Weitere Hilfe erhalten Sie auf ring.com/help

Wenn Sie sofort Hilfe benötigen, stehen wir 7 Tage die Woche zur Verfügung unter: help@ring.com

[US 1 800 656 1918](tel:18006561918)

[UK 01727 263045](tel:01727263045)

[AU 1 300 205 983](tel:1300205983)

[NZ +64 9 887 9871](tel:6498879871)

[Mexico \(D.F\) 52 55 8526 5445](tel:525585265445)

[Alle anderen Länder +1 310 929 7085](tel:3109297085)

Eine Liste aller unserer Kundendienst-Rufnummern finden Sie auf: ring.com/callus

ring

1523 26th St.
Santa Monica, CA
90404

CE 0682

Bot Home Automation erklärt hiermit, dass dieses Verbraucherelektronikprodukt die wesentlichen Bestimmungen und anderen einschlägigen Vorschriften der Anweisung 1999/5/EC einhält. Die Konformitätserklärung kann auf www.ring.com/DoC.pdf eingesehen werden.

Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung. Installieren Sie das Gerät an einem trockenen Ort und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit. Das Gerät darf nicht mit Salzwasser oder anderen leitfähigen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Das Gerät darf nur in trockenem Zustand und in Gebäuden geladen werden.

© 2016 Bot Home Automation, Inc.

RING und ALWAYS HOME sind in den USA eingetragene Marken von Bot Home Automation, Inc.

Stick Up Cam und CHIME sind Marken von Bot Home Automation, Inc.

Stand: 02.01.18